

KARTA GWARANCYJNA

Data zakupu: :

Nr dokumentu zakupu :

Opis wady:

.....

.....

.....

.....

KARTA GWARANCYJNA

Data zakupu: :

Nr dokumentu zakupu :

Opis wady:

.....

.....

.....

.....



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TFA 30.1026

„Poco”

www.meteoshop.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TFA 30.1026

„Poco”

www.meteoshop.pl

„Poco” – termometr elektroniczny okienny



Bezpieczeństwo użytkowania

- Chronić instrument i baterie przed dziećmi.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie powodować zwarcia, przechowywać oddzielnie, nie ładować – uwaga istnieje ryzyko eksplozji!
- Nie polykać baterii. Połknięcie grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Jeśli bateria zostanie połknięta natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie umieszczać baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, wibracje lub przepięcia.

1. Uwagi początkowe

- Otwórz kieszonkę baterii używając np. monety (OPEN), a następnie usuń pasek izolujący baterię.
- Nie zgub plastikowej pokrywki kieszeni baterii.
- Zamknij kieszonkę baterii (CLOSE).
- Ściągnij folię ochronną z wyświetlacza.
- Wyświetlacz wskazuje temperaturę, a ewentualnie także tendencję.

2. Temperatura maksymalna i minimalna

- Naciskając przycisk MAX-MIN na wyświetlaczu pojawi się najwyższa (MAX) lub najniższa (MIN) odnotowana temperatura od momentu ostatniego wyzerowania.
- Naciskając przycisk SCAN na wyświetlaczu pojawiać się będą kolejno 3 wartości temperatury (aktualna, MAX, MIN).
- Wartości MAX i MIN ulegają automatycznemu wyzerowaniu codziennie o godz. 20:00.

Ustawianie zegara

- Naciśnij przycisk CLOCK aby wejść w tryb ustawień.
- Naciśnij przycisk MAX-MIN aby ustawić godzinę.

„Poco” – termometr elektroniczny okienny



Bezpieczeństwo użytkowania

- Chronić instrument i baterie przed dziećmi.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie powodować zwarcia, przechowywać oddzielnie, nie ładować – uwaga istnieje ryzyko eksplozji!
- Nie polykać baterii. Połknięcie grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Jeśli bateria zostanie połknięta natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie umieszczać baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, wibracje lub przepięcia.

1. Uwagi początkowe

- Otwórz kieszonkę baterii używając np. monety (OPEN), a następnie usuń pasek izolujący baterię.
- Nie zgub plastikowej pokrywki kieszeni baterii.
- Zamknij kieszonkę baterii (CLOSE).
- Ściągnij folię ochronną z wyświetlacza.
- Wyświetlacz wskazuje temperaturę, a ewentualnie także tendencję.

2. Temperatura maksymalna i minimalna

- Naciskając przycisk MAX-MIN na wyświetlaczu pojawi się najwyższa (MAX) lub najniższa (MIN) odnotowana temperatura od momentu ostatniego wyzerowania.
- Naciskając przycisk SCAN na wyświetlaczu pojawiać się będą kolejno 3 wartości temperatury (aktualna, MAX, MIN).
- Wartości MAX i MIN ulegają automatycznemu wyzerowaniu codziennie o godz. 20:00.

Ustawianie zegara

- Naciśnij przycisk CLOCK aby wejść w tryb ustawień.
- Naciśnij przycisk MAX-MIN aby ustawić godzinę.

- Naciśnij ponownie przycisk CLOCK aby ustawić minuty.
- Naciśnij kolejny raz przycisk CLOCK aby wrócić do trybu normalnego.
- **Zerowanie ręczne:** naciśnij i przytrzymaj przez 4 sek. przycisk CLOCK w trybie wyświetlania temperatury MAX-MIN.

3. Montaż

- Przymocuj instrument do szyby po zewnętrznej stronie okna za pomocą przyssawek. Szyba powinna być możliwie czysta.
- Unikaj bezpośredniej ekspozycji na słońce, gdyż wskazywana temperatura może być istotnie zawyżona. Ekstremalnie wysoka temperatura może uszkodzić wyświetlacz. Stała ekspozycja na promieniowanie słoneczne powoduje wyblaknięcie wyświetlacza.
- Emisja ciepła z budynku (przez okno, ściany) może powodować zawyżanie temperatury szczególnie w chłodnej części roku.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak wskazań / niewłaściwe wskazania	► Upewnij się, że bateria włożona jest odpowiednią stroną ► Wymień baterię

5. Usuwanie odpadów

- Nigdy nie wyrzucać zużytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.
- Następujące symbole metali ciężkich oznaczają: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów.

■ Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie wyrzucać instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.

- Naciśnij ponownie przycisk CLOCK aby ustawić minuty.
- Naciśnij kolejny raz przycisk CLOCK aby wrócić do trybu normalnego.
- **Zerowanie ręczne:** naciśnij i przytrzymaj przez 4 sek. przycisk CLOCK w trybie wyświetlania temperatury MAX-MIN.

3. Montaż

- Przymocuj instrument do szyby po zewnętrznej stronie okna za pomocą przyssawek. Szyba powinna być możliwie czysta.
- Unikaj bezpośredniej ekspozycji na słońce, gdyż wskazywana temperatura może być istotnie zawyżona. Ekstremalnie wysoka temperatura może uszkodzić wyświetlacz. Stała ekspozycja na promieniowanie słoneczne powoduje wyblaknięcie wyświetlacza.
- Emisja ciepła z budynku (przez okno, ściany) może powodować zawyżanie temperatury szczególnie w chłodnej części roku.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak wskazań / niewłaściwe wskazania	► Upewnij się, że bateria włożona jest odpowiednią stroną ► Wymień baterię

5. Usuwanie odpadów

- Nigdy nie wyrzucać zużytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.
- Następujące symbole metali ciężkich oznaczają: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów.

■ Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie wyrzucać instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.