

INSTRUKCJA

I. Czasomierz

Menu Użytkownika

1. Wyświetlacz:

Wyświetla aktualny czas i stan pompy , zmienia swój tryb programowania na nieaktywny po 2 minutach bezczynności.

2. LED:

Wyświetla status pompy nawet gdy wyświetlacz zostanie wyłączony.

Miga, gdy zasilanie jest niestałe i świeci stale, gdy pompa jest podłączona do zasilania.

3. Przycisk "◀":

Cofanie i powrót do menu.

4. Przycisk "SET/▶":

Zapisuje. Nawiguje po menu.

5. Przycisk "ON/▲":

Włącza pompę na stałe, Nawigacja po menu.

6. Przycisk "OFF/▼":

Wyłącza pompę na stałe. Nawigacja po menu.

Istnieje zasilacz awaryjny (typu CR2032) wbudowany w kontrolkę dla oszczędności czasu, gdy pompa nie jest podłączona do stałego prądu. Bateria ta powinna być wymieniona po kilku latach, jeśli zajdzie taka konieczność.

DZIAŁANIE

W menu start istnieje możliwość by włączyć pompę na stałe, za pomocą przycisku "ON/▲" lub by wyłączyć ją za pomocą przycisku "OFF/▼".

Gdy program jest dezaktywowany może zostać załączony za pomocą przycisku "▲". Czas jest wyświetlany. Przyciśnięcie tego przycisku ponownie spowoduje włączenie pompy na stałe.

Gdy program jest aktywowany pompa załącza się i wyłącza sama niezależnie.

Przyciśnięcie "SET/▶" zaprowadzi Cię do ustawień menu. Tam możesz ustawić czas i programy od P1 do P3. Przyciśnięcie "◀" zawsze będzie cofało podczas nawigacji w menu.

USTAWIANIE CZASU

Wybierz "**CLOC**" w menu użytkownika i użyj przycisku "**SET/▶**" by potwierdzić aktualny czas.

Godzina jest wybierana jako pierwsza za pomocą przycisków "▲▼" i zapisywana za pomocą "**SET/▶**".
Minuty są ustawiane w ten sam sposób.

USTAWIANIE PROGRAMÓW

Naciśnij "**SET/▶**" by wejść do menu ustawień.

Następnie użyj "▲▼" by wybrać program (P1, P2, P3) i potwierdź wybór przyciskiem "**SET/▶**".

Czasy na włączanie i wyłączenie się pompy można ustawić za pomocą "**P1:on**"

Czasy na włączanie się pompy wyświetlone są pod ustawieniem "**on:CL**".

Czasy na wyłączenie się pompy wyświetlone są pod ustawieniem "**off:CL**"

Czas na włączanie i wyłączenie pompy ustawia się w taki sam sposób jak Ustawianie czasu.

By dezaktywować program użyj z ustawień "**P1:of**", a następnie "**SET/▶**".

RESETOWANIE KONTROLKI

By zresetować ustawienie sterowania do ustawień fabrycznych naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀" przez minimum 5 sekund.