

Żel do blatów kuchennych WOCA

- do odświeżania olejowanych powierzchni z drewna



Łatwy i skuteczny *Naturalny*



- Łatwe dozowanie
- Oszczędne zużycie
- Nadaje się na zabawki dla dzieci
- Zalecany od strony biologii zamieszkania
- Posiada certyfikat FDA

Informacja

Pojemnik: 400 ml

Wydajność: 6-12 m²/l
zależnie od gatunku drewna



Zakres zastosowań

Żel jest przeznaczony do odświeżania wszelkich olejowanych powierzchni drewnianych wewnątrz budynków jak też blatów i mebli.

Wynik

Skuteczny żel schnie bardzo szybko i wzmacnia naturalny kolor drewna; powierzchnia staje się trwała jak też odporna na wodę i brud.

Nanoszenie

Nanosić pędzlem lub wałkiem na czystą i suchą powierzchnię; wetrzeć wkładką polerską.

Obróbka dodatkowa

W przypadku silnie chłonących powierzchni olejowanie powtórzyć.

Pielęgnacja i zmywanie

Do codziennego zmywania polecamy mydło do podłóg drewnianych lub mydło olejowe, które nie tylko zmywa ale również olejuje. Konserwacja zależy od stopnia zużycia.

Plamy wody jak też drobne uszkodzenia dają się łatwo niwelować intensywnym zmywaczem; po przemyciu pozostawić do wyschnięcia i wypolerować niestrzępiącą się szmatą z niewielką ilością żelu.

Żel do blatów stosować w razie potrzeby.

Tak pracujesz prawidłowo....

- Żel do blatów kuchennych WOCA
- do odświeżania wcześniej olejowanych powierzchni z drewna



Łatwy i skuteczny Naturalny



1



2



3



4

Narzędzia

Szmata bawełniana, wkładka polerska, papier ścierny 220

Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem mogą ulec samozapaleniu.

Szmaty po użyciu spalić lub nasączyć wodą i przechować w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.

Skuteczny żel schnie bardzo szybko i wzmacnia naturalny kolor drewna; powoduje, że powierzchnia staje się trwała jak też odporna na wodę i brud.

- Zmyć gruntownie powierzchnię intensywnym zmywaczem zmieszany z wodą w stosunku 1 : 40, i pozostawić przynajmniej na 8 godzin do całkowitego wyschnięcia.

W przypadku wystających włókien powierzchnię przed olejowaniem przeszliować papierem ściernym 220 (usunąć pył po szlifowaniu).

- Odpowiednią ilość żelu rozprowadzić wkładką polerską (biała, beżowa lub czerwona) w postaci równomiernej, kryjącej warstwy.
- Kontynuować polerowanie do momentu, aż drewno nasyci się a powierzchnia stanie się równomierna. Zaleca się zawsze pracować na małym odcinku, gdyż żel jest szybko schnący.

- Przed przystąpieniem do następnego odcinka wypolerowaną już powierzchnię przetrzeć dokładnie suchą, niestrzępiącą się szmatą. Po przetarciu powierzchnia nie może wyglądać na mokrą, jak też nie mogą na niej pozostawać resztki żelu.

Jeśli po 4-6 godzinach drewno nie wygląda na nasycone, to można powtórzyć nanoszenie z niewielką ilością żelu w sposób opisany w punkcie 2, aż powierzchnia stanie się w pełni nasyciona.

Po 4 - 6 godzinach schnięcia z blatu można oszczędnie korzystać.

W następnych -3 godzinach chronić powierzchnię przed wodą. Czas całkowitego utwardzenia to około 3 dni, po tym okresie zaleca się umycie niestrzępiącą się szmatą całej powierzchni mydłem w rozpylaczu WOCA.

Pielęgnacja

Do codziennego zmywania polecamy mydło do podłóg drewnianych WOCA lub mydło olejowe WOCA, które nie tylko zmywa ale również dodatkowo olejuje. Konserwacja zależy od stopnia zużycia. Plamy wody jak też drobne uszkodzenia dają się usuwać intensywnym zmywaczem WOCA; po oczyszczeniu pozostawić do wyschnięcia i wypolerować niestrzępiącą się szmatą z niewielką ilością żelu.