

Windy WR3-B

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



Uwaga! Ryzyko utraty zdrowia!

- Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w celach opisanych powyżej, w paragrafie dotyczącym jego przeznaczenia.
- Nieautoryzowane naprawy i inne modyfikacje urządzenia są zabronione.
- Chroń instrument i baterie przed dziećmi.
- Nie umieszczaj urządzenia i baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, nie wrzucaj do ognia, nie powoduj zwarc.
- Chroń urządzenie i baterie przed wilgocią, nie wrzucaj do wody – grozi porażeniem elektrycznym!
- Chroń baterie i urządzenie przed silnymi wibracjami i przepięciami, nie ładuj baterii – uwaga ryzyko eksplozji!
- Połknięcie baterii grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Jeśli bateria zostanie połknięta natychmiast skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
- Uwaga! Baterie zawierają niebezpieczny kwas! Słabe baterie powinny być wymienione tak szybko, jak to tylko możliwe, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi kwasu i uszkodzeniom urządzenia.
- Nigdy nie stosuj kombinacji starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. W przypadku, gdy z baterii wycieknie kwas załóż rękawice ochronne i okulary odporne na substancje chemiczne.
- Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (komputery, telewizory, itp.) i dużych obiektów metalowych (ramy okienne, futryny drzwi, kraty, itp.).
- Unikaj umieszczania urządzenia (także czujników zewnętrznych) w miejscach ekspozycji na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Stała ekspozycja na promieniowanie słoneczne może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

WINDY WR3-B to długodystansowy wiatromierz. Posiada przenośny wyświetlacz z możliwością zamontowania czujnika. Czujnik z łożyskami kulkowymi. Czujnik wysyła dane co 2 sekundy, dzięki czemu masz natychmiastowe informacje na temat prędkości wiatru gdziekolwiek w promieniu 400 m od czujnika. Każdy czujnik posiada własny adres, więc kilka wiatromierzy może działać w swoim pobliżu bez zakłóceń.

Specyfikacja:

- Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność czujnika
 - wymienna bateria litowa
 - długi zasięg - odległość pomiędzy czujnikiem a wyświetlacz do 400 m
 - wyświetlacz odporny na upadki z gumowymi bokami
 - duże cyfry na podświetlonym wyświetlaczu LCD
- Zapewnia doskonałą widoczność w dzień i w nocy
- niskie zużycie energii pozwala na długie użytkowanie
 - łatwe w wymianie czasie anemometru



Funkcje:

- Aktualna prędkość wiatru
- Maksymalna prędkość wiatru
- Średnia prędkość wiatru
- wszystkie standardowe jednostki (węzły, m / s, km / h, mph)
- wykres słupkowy
- temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
- subiektywna temperatura otoczenia zależna od prędkości wiatru
- alarm dźwiękowy przy przekroczeniu maksymalnej prędkości wiatru

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy: 0,6 do 50 m / s
- Zakres pomiarowy - temperatura: -30 do + 60 ° C
- Jednostki miary: m / s, km / h, węzły, mph, Bft
- jednostki miary - temperatura: ° C, ° F
- Rozdzielczość - prędkość wiatru: 0,1 jednostki (poniżej 9,9) 1unit (powyżej 10)
- Rozdzielczość - temperatura: 1 ° C
- Dokładność - prędkość wiatru: +/- 3%
- Dokładność - temperatura: +/- 1 ° C
- okres uśredniania, wybieralny: 2s, 10s, 30s, 2min, 5min
- Aktualizacja wyświetlacza: co 2 sekundy
- Transmisja danych: co 2 sekundy
- Częstotliwość transmisji: 868 MHz
- Czujnik baterii: 1 x bateria litowa AA 3,6 V AA, wymienna (w zestawie)
- Bateria - wyświetlacz: 2 x 1,5 V AA
- Wymiary - czujnik: wysokość 210 mm
- Średnica czasz 120 mm
- Materiał – czujnik: czasze poliamidowe, podstawa aluminiowa
- Wymiary jednostki z wyświetlaczem: 94 x 63 x 28 mm
- Montaż: czujnik montuje się na rurze o średnicy 20 mm

USUWANIE ODPADÓW:



Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.



Następujące symbole metali ciężkie oznaczają: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów.



Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie wyrzucaj instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.

