

Dyfuzor zapachowy

Airbi CANDY



Instrukcja obsługi

(wersja 1.0)




Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące jego bezpiecznego działania!

Ważne środki bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi, a potem przechowywać je w bezpiecznym miejscu do potencjalnego późniejszego użycia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy je również przekazać kolejnemu właścicielowi.

- 1 Urządzenia wolno używać wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów opisanych w niniejszych instrukcjach. Nieuprawnione zastosowanie oraz przeróbki techniczne mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.
- 2 Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 10 roku życia, osoby o obniżonej fizycznej, umysłowej lub psychicznej sprawności albo o niewystarczającym doświadczeniu lub umiejętnościach, jeśli znajdują się pod dozorem lub jeśli rozumieją wskazówki dotyczące użytkowania tego urządzenia i jego podłączenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- 3 Po rozpakowaniu, upewnić się, że w ciągu transportu nie doszło do uszkodzenia dyfuzora. Jeśli odkryte zostanie jakiegokolwiek uszkodzenie, należy zwrócić się jak najszybciej do swojego dystrybutora. Zaleca się zachowanie opakowania do przyszłego zastosowania.
- 4 Przed pierwszym zastosowaniem sprawdzić, czy parametry urządzenia (zasilanie elektryczne itp.) odpowiadają miejscowym warunkom.
- 5 Nie należy wdychać oparów!
- 6 Używać urządzenia w warunkach od 10°C do 30°C, nie stosować go na zewnątrz.
- 7 Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury. Przewodu zasilającego nie narażać na kontakt z bezpośrednim ogrzewaniem (np. płytą kuchenną, otwartym płomieniem, nagrzanym żelazem albo grzejnikiem). Chronić przewód zasilający przed olejem.
- 8 Zawsze umieszczać dyfuzor na twardej, równej, poziomej powierzchni, minimalnie w odległości 15 cm od ścian i z dala od źródeł ciepła, takich jak grzałki, kaloryfery itp. Dyfuzor nie może pracować na powierzchni, która nie jest pozioma.
- 9 Przed użyciem dyfuzora skontrolować, czy zasilacz sieciowy albo kabel nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia kabla, nie używać go!
- 10 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby nie doszło do zagrożenia.
- 11 Stosować wyłącznie wodę z kranu z bieżącą wodą.
- 12 Nie przekraczać maksymalnego poziomu wody. Zawsze najpierw nalać wodę, a dopiero potem dodać olejku eterycznego (1-2 krople). Zbyt wielka ilość olejku może uszkodzić urządzenie. Nigdy nie stosować olejku eterycznego bez wody.
- 13 Zbyt długie stosowanie dyfuzora może doprowadzić do jego uszkodzenia i skrócenia jego żywotności.
- 14 Przed każdą manipulacją taką jak np. czyszczenie albo dopełnianie wody, odłączyć urządzenie od gniazdka. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze opróżnić zbiornik.
- 15 Nie usuwać pokrywy dyfuzora, jeśli urządzenie działa.
- 16 Często uzupełniać wodę w zbiorniku, osiadanie nieczystości może uszkodzić jednostkę.
- 17 Co tydzień czyścić zbiornik na wodę. Do czyszczenia nie stosować żadnych środków chemicznych (rozpuszczalników, rozcieńczalników) ani innych środków czyszczących.
- 18 W przypadku zalania wodą, natychmiast wyjąć dyfuzor i pozostawić go do wyschnięcia na otwartej przestrzeni co najmniej na okres 3 dni.
- 19 Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci (zapakować urządzenie).
- 20 Używać wyłącznie takich substancji zapachowych, aromatów lub olejków eterycznych które nie zawierają alkoholu. Alkohol może uszkodzić dyfuzor. Urządzenie uszkodzone w taki sposób nie jest objęte gwarancją.
- 21 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym stosowaniem urządzenia.

Schemat produktu




- A) Otwór wylotowy dla pary (mgiełki)
 B) Górna pokrywa
 C) Zbiornik na wodę
 D) Wylot powietrza


- E) Baza urządzenia
 F) Włącznik/wyłącznik
 G) Wlot powietrza
 H) Złącze kabla zasilającego

Příprava k provozu


1. Włóż złącze kabla zasilającego do gniazdka (H) z tyłu urządzenia.




2. Umieść urządzenie na równej i twardej powierzchni. Usuń górną pokrywę (B) ze zbiornika na wodę (C)




3. Napełnij zbiornik wodą z kranu. Uważaj, aby nie przekroczyła ona zaznaczonego maksymalnego poziomu.




4. Dodaj 1-2 krople olejku/esencji do wody. Przed dodaniem zawsze należy uzupełnić poziom wody.



5. Umieść górną pokrywę na bazie urządzenia. Upewnij się, że została osadzona stabilnie.



6. Podłącz kabel zasilający do gniazdka i włącz urządzenie przy pomocy włącznika/wyłącznika (F).



Włącznik/wyłącznik

- Pierwsze wciśnięcie – włączenie urządzenia, przełączanie pomiędzy 7 różnymi kolorami.
- Drugie wciśnięcie – zakończenie przełączania między kolorami, zacznie świecić tylko kolor wybrany.
- Trzecie wciśnięcie – wyłączenie kolorowego podświetlenia.
- Czwarte wciśnięcie - wyłączenie urządzenia.

Uwaga:

Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy poziom wody w zbiorniku wody jest bardzo niski. Ilość i intensywność wytworzonej mgiełki różnicuje się w czasie, jest to jednak zjawisko zwykłe i nie powinno być uznawane za przejaw wadliwego działania urządzenia. Jeśli chcesz zmienić rodzaj używanej esencji, dbaj o to, aby dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę.

Konserwacja urządzenia

1. Przed jakimkolwiek czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je z gniazdka.
2. Regularnie czyścić urządzenia miękką szmatką namoczoną w wodzie z octem.
3. Nie czyścić urządzenia rozpuszczalnikami, benzyną ani innymi środkami czyszczącymi.
4. Wylać wodę, jeśli urządzenie nie ma być używane.
5. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, jeśli nie jest używane. W ten sposób można zapobiec tworzeniu się bakterii i pleśni.
6. Nigdy nie zanurzać jednostki w wodzie, ani nie pozwolić na to, aby woda wnikała do wewnętrznych części urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu urządzenie wyłącza się w ciągu 1s.	<ul style="list-style-type: none"> • sprawdź zbiornik na wodę, czy jest pełny czy pusty • sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podpięty do sieci
Brak lub nieprawidłowo rozpylana mgiełka	<ul style="list-style-type: none"> • sprawdź zbiornik na wodę, czy jest pełny czy pusty, ponadto upewnij się, że poziom wody nie przekracza zaznaczonej linii MAX • wyczyść zbiornik na wodę • sprawdź wlot powietrza i wyczyść go z kurzu/pyłu (jeśli konieczne)
Wyciek wody	<ul style="list-style-type: none"> • sprawdź, czy górna pokrywa urządzenia jest zamocowana poprawnie • sprawdź temperaturę i wilgotność otoczenia: zbyt niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność mogą spowodować łączenie się drobinek mgiełki w większe krople wody

Specyfikacje techniczne

Zasilanie (wejście): AC100-240V 50/60 Hz	Masa: 135 g
Zasilanie (wyjście): DC 5V	Zalecana objętość wody: 100 ml
Moc: 5 W	Do pomieszczeń: 10-15 m ²
Wymiary: średnica 95 mm, wysokość 79 mm	Zgodne z przepisami: CE, EMC, WEEE

Likwidacja urządzenia

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą EU 2012 / 19 / CE o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Użytkownik jest zobowiązany oddać urządzenie, które zakończyło swoją żywotność do oznaczonych punktów zbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby zapewnić jego likwidację zgodną ze środowiskiem naturalnym. Przekreślony symbol kosza na śmieci przypomina o obowiązku składowania urządzenia osobno od pozostałych odpadów. Klient powinien skontaktować się z lokalnym urzędem albo przedstawicielem handlowym, aby uzyskać informację o prawidłowym przetwarzaniu odpadów elektrycznych.



Niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz pozostałymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy EMC 2014/30/EU. Urządzenie zostało zaakceptowane do użycia w krajach UE i dlatego jest oznaczone symbolem CE. Jakakolwiek potrzebna dokumentacja jest do dyspozycji u importera urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych, właściwości oraz błędów w druku w niniejszych instrukcjach obsługi.

Adres importera:
 Bibetus s.r.o.
 Loosova 262/1
 Brno 638 00
 Republika Czeska (Česká republika)
 E-mail: info@bibetus.cz