Dyfuzor zapachowy

Airbi PET

Instrukcja obsługi

(wersja 1.0)

CE

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące jego bezpiecznego działania!

Ważne środki bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi, a potem przechowywać je w bezpiecznym miejscu do potencjalnego późniejszego użycia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy je również przekazać kolejnemu właścicielowi.

1. Urządzenia wolno używać wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów opisanych w niniejszych instrukcjach. Nieuprawnione zastosowanie oraz przeróbki techniczne mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.
2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 10 roku życia, osoby o obniżonej fizycznej, umysłowej lub psychicznej sprawności albo o niewystarczającym doświadczeniu lub umiejętnościach, jeśli znajdują się pod dozorem lub jeśli rozumieją wskazówki dotyczące użytkowania tego urządzenia i jego podłączenia w bezpieczny sposób. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
3. Po rozpakowaniu, upewnić się, że w ciągu transportu nie doszło do uszkodzenia dyfuzora. Jeśli odkryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie, należy zwrócić się jak najszybciej do swojego dystrybutora. Zaleca się zachowanie opakowania do przyszłego zastosowania.
4. Przed pierwszym zastosowaniem sprawdzić, czy parametry urządzenia (zasilanie elektryczne itp.) odpowiadają miejscowym warunkom.
5. Nie należy wdychać oparów!
6. Używać urządzenia w warunkach od 10°C do 30°C, nie stosować go na zewnątrz.
7. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury. Przewodu zasilającego nie narażać na kontakt z bezpośrednim ogrzewaniem (np. płytą kuchenną, otwartym płomieniem, nagrzanym żelazem albo grzejnikiem). Chronić przewód zasilający przed olejem.
8. Zawsze umieszczać dyfuzor na twardej, równej, poziomej powierzchni, minimalnie w odległości 15 cm od ścian i z dala od źródeł ciepła, takich jak grzałki, kaloryfery itp. Dyfuzor nie może pracować na powierzchni, która nie jest pozioma.
9. Przed użyciem dyfuzora skontrolować, czy zasilacz sieciowy albo kabel nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia kabla, nie używać go!
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby nie doszło do zagrożenia.
11. Stosować wyłącznie wodę z kranu z bieżącą wodą.
12. Nie przekraczać maksymalnego poziomu wody. Zawsze najpierw nalać wodę, a dopiero potem dodać olejku eterycznego (1-2 krople). Zbyt wielka ilość olejku może uszkodzić urządzenie. Nigdy nie stosować olejku eterycznego bez wody.
13. Zbyt długie stosowanie dyfuzora może doprowadzić do jego uszkodzenia i skrócenia jego żywotności.
14. Przed każdą manipulacją taką jak np. czyszczenie albo dopełnianie wody, odłączyć urządzenie od gniazdka. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze opróżnić zbiornik.
15. Nie usuwać pokrywy dyfuzora, jeśli urządzenie działa.
16. Często uzupełniać wodę w zbiorniku, osiadanie nieczystości może uszkodzić jednostkę.
17. Co tydzień czyścić zbiornik na wodę. Do czyszczenia nie stosować żadnych środków chemicznych (rozpuszczalników, rozcieńczalników) ani innych środków czyszczących.
18. W przypadku zalania wodą, natychmiast wyjąć dyfuzor i pozostawić go do wyschnięcia na otwartej przestrzeni co najmniej na okres 3 dni.
19. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci (zapakować urządzenie).
20. Używać wyłącznie takich substancji zapachowych, aromatów lub olejków eterycznych które nie zawierają alkoholu. Alkohol może uszkodzić dyfuzor. Urządzenie uszkodzone w taki sposób nie jest objęte gwarancją.
21. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym stosowaniem urządzenia.

Schemat produktu



A) Przycisk TIMER

B) Przycisk POWER

C) Przycisk LIGHT

Instrukcja uruchomienia

1. Postaw produkt poziomo na płaskiej powierzchni, zdejmij osłonę obudowy i zbiornika na wodę.
2. Podłącz zasilacz sieciowy wpinając wtyczkę od spodu urządzenia.
3. Napełnij zbiornik wodą nie przekraczając poziomu oznaczonego linią max (250 ml). Dopuszczalne jest użycie wody kranowej. Niedopuść do wlania się wody do otworów wylotowych powietrza. Dodaj 3 do 4 kropli olejków aromatycznych – ilość zależy od Twoich osobistych upodobań.
4. Zamknij obie pokrywy. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego.
5. Naciśnij przycisk POWER (rys. B), aby uruchomić urządzenie z ciągłym wytwarzaniem pary. Ponowne naciśnięcie przycisku POWER przełącza urządzenie w tryb interwałowy (30 sekund włączony / 30 sekund wyłączony). Naciśnij ponownie przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć urządzenie.
6. Naciśnij przycisk TIMER (rys. A), aby aktywować timer. Urządzenie będzie działać przez 1 godzinę, a następnie się wyłączy. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby wyłączyć timer.
7. Naciśnij przycisk LIGHT (rys. C), aby włączyć oświetlenie - 7 różnych kolorów naprzemiennie. Ponowne naciśnięcie przycisku LIGHT spowoduje zatrzymanie zmiany kolorów (świeci ostatni aktywny kolor). Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby przełączyć oświetlenie na tryb ciepłego światła (ciepła biel). Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby wyłączyć oświetlenie.

Uwaga

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wylej wodę, pozostaw do wyschnięcia i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Urządzenie włącza się, gdy tylko woda w pojemniku jest prawie całkowicie wyczerpana. Ulatniająca się mgiełka i jej intensywność zmienia się podczas pracy, więc nie jest to usterka, ale cecha urządzenia, na którą wpływ ma również temperatura otoczenia, wilgotność i woda w urządzeniach. Urządzenie pracuje cicho, ale nie jest zupełnie bezgłośne. Hałas niższy niż 40 dB nie jest uważany za usterkę. Jeśli chcesz użyć innego rodzaju esencji, zawsze zalecamy odpowiednie czyszczenie pojemnika, patrz. paragraf Pielęgnacja i konserwacja produktu

Pielęgnacja i konserwacja produktu

1. Przed jakimkolwiek czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je z gniazdka.
2. Regularnie czyścić membranę ultradźwiękową miękką szmatką namoczoną w wodzie z octem.
3. Nie czyścić urządzenia rozpuszczalnikami, benzyną ani innymi środkami czyszczącymi.
4. Wylać wodę, jeśli urządzenie nie ma być używane.
5. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, jeśli nie jest używane. W ten sposób można zapobiec tworzeniu się bakterii i pleśni.
6. Nigdy nie zanurzać jednostki w wodzie, ani nie pozwolić na to, aby woda wnikała do wewnętrznych części urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu urządzenie wyłącza się w ciągu 1s.	• sprawdź zbiornik na wodę, czy jest pełny czy pusty • sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podpięty do sieci
Brak lub nieprawidłowo rozpylana mgiełka	• sprawdź zbiornik na wodę, czy jest pełny czy pusty, ponadto upewnij się, że poziom wody nie przekracza zaznaczonej linii MAX • wyczyść zbiornik na wodę • sprawdź wlot ppowietrza i wyczysć go z kurzu/pyłu (jeśli konieczne)
Wyciek wody	• sprawdź, czy górna pokrywa urządzenia jest zamocowana poprawnie • sprawdź temperaturę i wilgotność otoczenia: zbyt niska temepratura lub zbyt wysoka wilgotność mogą spowodować łączenie się drobinek mgiełki w większe krople wody

Specyfikacje techniczne

Zasilanie (wejście): AC100-240V 50/60 Hz
Zasilanie (wyjście): DC 24V
Moc: 12 W
Wymiary: 135 x 135 x 145 mm
Masa: 340 g
Zalecana objętość wody: 250 ml
Do pomieszczeń: 10-20 m^2
Kraj pochodzenia: Chiny

Likwidacja urządzenia

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą EU 2012 / 19 / CE o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Użytkownik jest zobowiązany oddać urządzenie, które zakończyło swoją żywotność do oznaczonych punktów zbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby zapewnić jego likwidację zgodną ze środowiskiem naturalnym. Przekreślony symbol kosza na śmieci przypomina o obowiązku składowania urządzenia osobno od pozostałych odpadów. Klient powinien skontaktować się z lokalnym urzędem albo przedstawicielem handlowym, aby uzyskać informację o prawidłowym przetwarzaniu odpadów elektrycznych.

Urządzenie zostało zaakceptowane do użycia w krajach UE i dlatego jest oznaczone symbolem CE. Jakakolwiek potrzebna dokumentacja jest do dyspozycji u importera urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych, właściwości oraz błędów w druku w niniejszych instrukcjach obsługi.

Adres importera EU:
Bibetus s.r.o.,
Loosova 262/1,
Brno 638 00,
Republika Czeska
E-mail: info@bibetus.cz