

Stacja meteo

WSP5100RWIND

Kolorowy wyświetlacz

Ustawienia alertów temperatury

Budzik



- Prognoza pogody z animacją
- Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna
- Wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna
- Ciśnienie barometryczne
- Historia ciśnienia barometrycznego
- Prędkość i kierunek wiatru
- Ilość opadów (godzinowa, dzienna, wczorajsza, tygodniowa, całkowita)
- Czas sterowany sygnałem radiowym DCF 77
- Budzik, data
- Fazy Księżyca
- Maksymalna i minimalna temperatura wewnętrzna i zewnętrzna
- Maksymalna i minimalna wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna
- Ustawienia alertów temperatury wewnętrznej i zewnętrznej



ZASILANIE

- Wyświetlacz główny - zasilacz (w zestawie) lub 3 baterie AAA (brak w zestawie)
- Czujnik temperatury - 4 baterie AA (brak w zestawie)
- Czujnik deszczu - 2 baterie AA (brak w zestawie)

Wymiary produktu:

Wysokość (cm): 12,70
Szerokość (cm): 19,20
Głębokość (cm): 1,60
Waga (kg): 0,29

Wymiary opakowania:

Wysokość (cm): 31,90
Szerokość (cm): 36,90
Głębokość (cm): 14,10
Waga (kg): 1,70

EAN 8590393335022